


DIGITER® T/M変速操作プログラム

概要

トランスミッション変速装置の変速操作を自動的に繰り返し行うプログラムです。
 プログラム運転の他、運転パターンの編集機能、シフト操作力・変速位置座標設定・
 単独運転等の保守機能を備えています。

構成



運転画面



編集画面



保守画面

特徴

- ① 運転パターンにより任意の変速位置の切り替え動作を自動的に繰り返し行う事が出来ます。
- ② シフト操作力を15分割で設定する事により実働的に変速位置を切り替える事が出来ます。
- ③ シフト操作力はキー入力の他、マウス操作による視覚的に編集する事が出来ます。
- ④ 実測値のシフト操作力を表示しているのので、より実働的な設定が出来ます。
- ⑤ 単独運転を行う事により設定したシフト操作力の確認が簡単に出来ます。

御問い合わせ・御用命は

ARAKI ELETEC® CORP.
荒木電機工業株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-11-6

TEL **03-3440-1001**

FAX **03-3440-1002**

E-Mail system@araki-eletec.co.jp